

スーパートーカーの使い方 ～録音～



ATライブラリー

1. 本体の電源をONにする



電源

2. 使用するレベルを、本体上側面の レベル選択ダイヤル(1～8)から選ぶ。



ダイヤル

8レベルまであり、各レベルごとに録音できます。
つまり、前の録音を残したまま、別の録音ができます。(8通りまで)

3. 本体上側面のキー選択スイッチ (GRID)の1・2・4・8から使用するキー を選ぶ



(GRID)

表面のキーを何分割にするか決めます。
(1・2・4・8分割から選べます)

4. キーの数に応じた キーガードに付け替える



5. 本体上側面の録音ボタン 「RECORD」をLEDが赤く点灯するまで 押し続ける



録音ボタン
「RECORD」

• これで「録音モード」です。

6. 音声を録音する間、 キーを押し続ける



キー

• 録音中は、LEDが赤く点滅します。

7. 同じようにして各キーに録音する

8. 録音ボタン「RECORD」を押して録音モードを終了する



- LEDが消灯します。

- 口とマイク部分は30～50cm離してください。近いと、音声の割れにつながります。
- 録音モードに入ったら、20秒以内に録音を行ってください。20秒間操作が行われないと、自動的に録音モードが終了します。

スーパートーカーの使い方 ～再生～



ATライブラリー

1. 本体の電源をONにする



電源

2. 使用するレベルとキー数を確認し、ダイヤルとスイッチを合わせる



3. キー数に合ったキーガードに付け替える



4. キーを押す



- 録音した音声が生再生されます。

～音量～

※一定の音量を保持したいときは、音量ロックキー（5番と8番キー）を同時に押します。

音量がロックされている間は、音量ボタンを押すと赤く点灯します。

※音量ロック解除するときも、同様に5番と8番キーを同時に押して下さい。

外部スイッチを使い操作する場合

- ダイレクト入力
- ステップ入力

・ダイレクト入力

スイッチを本体上側面の「SWITCH INPUT」に接続する



- 再生したいキーの番号と同じ番号部分にスイッチ端子を差し込んでください。

・ステップ入力

スイッチを本体右側面の「STEP AHEAD JACK」にスイッチの端子を差し込む



- 最初にスイッチを押すと1番キーの音声が再生されます。もう一度押すと2番キーの音声・・・というように順番に再生が可能です。

電動おもちゃを動かす場合

「TOY/APPL」におもちゃの端子を差し込む



※BDアダプタが必要です。

1番キー、2番キーの音声が再生されている間、接続しているおもちゃを動かすことが可能です。

ステップバイステップ ウィズレベルの使い方 ～録音～



ATライブラリー

1. 本体の電源を入れる



- 本体背面の電源付きボリュームをカチッと音がするまで回す。

2. 本体背面の「RECORD」を 長押しする



- LEDが赤く点灯します。

3. 本体側面のレベルスイッチを 録音したい番号に合わせる



4. 音声を録音する間、 上面スイッチを押し続ける



- 録音されている間、LEDは赤で点滅します。

5. 録音が終了したら、 上面スイッチから手を離す



- LEDは赤の点灯に変わります。

6. 「3」～「5」の作業を繰り返して メッセージを録音する

- 同レベルスイッチの中にも、数個のメッセージを録音することができます。

7. 別のレベルにメッセージを録音するときは、「3」～「6」の作業を繰り返す

8. 録音ボタン「RECORD」を押して
録音モードを終了する



- LEDが消灯します。

ステップバイステップ
ウィズレベルの使い方
～再生～



ATライブラリー

1. 本体の電源を入れる



- 本体背面の電源付きボリュームをカチッと音がするまで回す。

2. 上面スイッチを押す

- 録音した音声再生されます。
- 1回「RECORD」ボタンを押してから上面スイッチを押すと、直前に再生されたメッセージが繰り返し再生されます。
- もう1回「RECORD」を押してから上面スイッチを押すと次のメッセージが再生されます。

外部スイッチを使用して操作する場合

1. スイッチ入力端子「SWITCH」に外部スイッチを差し込む。



2. 本体の電源を入れる



- カチッと音がするまで回します。

電動おもちゃなどを動かす場合

※録音したメッセージの再生中にスイッチとしておもちゃを動かすことができます。



※BDアダプタ・トイケーブルが必要です。

1. 本体の電源を入れる

電源



- カチッと音がするまで回します。

2. 本体背面の録音ボタン「RECORD」を長押しする

「RECORD」



- 録音されたメッセージの長さだけ、おもちゃを動かすことができます。

3. 音声を録音する間、
上面スイッチを押し続ける



上面
スイッチ

4. 上面スイッチを押したまま、
「RECORD」を1回押す

「RECORD」



- LEDが一瞬黄色に変わり、すぐに赤に戻ります。

5. 「RECORD」を1回押す

「RECORD」



- LEDが消灯します。

ビッグ ステップバイステップの使い方 ～再生～



ATライブラリー

- メッセージが順番に再生されるVOCA
- は録音時間内であれば、メッセージがくづても録音できます。
 - おもちゃの接続ができます。録音したメッセージの再生中、おもちゃが動きます。
※別途80アダプタが必要です
 - 外部入力スイッチの接続ができます。

1. 本体の電源をONにする



- ・カチットおとがするまで右に回して電源を入れる。

2. 上面スイッチを押して再生



- ・録音したメッセージが順番に流れます。

3. 同じメッセージを繰り返し再生するには、、、 1回録音ボタンを押す。



録音ボタン

※もう一度録音ボタンを押すと繰り返しモードがリセットされる

ビッグ ステップバイステップの使い方 ～再生～



ATライブラリー

1. 本体の電源をONにする



電源

- ・カチットおとがするまで右に回して電源を入れる。

2. 上面スイッチを押して再生



上面
スイッチ

- ・録音したメッセージが順番に流れます。

3. 同じメッセージを繰り返し再生するには、、、

録音
ボタン



- 繰り返し再生したいメッセージを、一度再生した直後に録音ボタンを1回押す。

4. もう1回録音ボタンを押すとリピートモードを解除できる。

録音
ボタン



外部スイッチを使用して再生する場合

録音
ボタン



- 外部スイッチをスイッチ入力端子に接続する。

ビッグステップバーステップの使い方
～電動おもちゃ等を動かしたい場合～

※ 録音したメッセージの再生中にビッグステップバーステップをスイッチとしておもちゃなどを動かすことができます。

- BDアダプター・トイケーブルが別途必要です。



1. 本体背面の録音ボタンを、押し続けて「録音モード」にする



- LEDは赤く点灯します。

2. 上面スイッチを押して録音する



上面
スイッチ

3. 上面スイッチを押したまま録音ボタンを1回押す。

録音
ボタン



- LEDが一瞬黄色に変わり、すぐに赤に戻ります。

4. もう一度「録音ボタン」を押して、
準備完了

録音
ボタン



- BDアダプターを使ってビッグステップバイス
テップと電動おもちゃを接続して操作してくだ
さい。

5. BDアダプタとトイケーブルを
おもちゃに接続する



6. BDアダプターを使って、ビッグス
テップバイスステップと電動おもちゃを
接続する



7. 上面ボタンを押して
おもちゃを動かす。



上面
ボタン

ビッグ
ステップバイスステップの使い方
～録音～



ATライブラリー

2. 上面スイッチを押しながら、
音声を録音する



上面
スイッチ

- 録音されている間はLEDが点滅します。

1. 本体の電源をONにする



電源

- カチッとおとがするまで右に回して電源を入
れる。

3. 同じメッセージを繰り返し再生する
には、、、
1回録音ボタンを押す。



録音
ボタン

4. 上面スイッチから
手を離して録音終了

上面
スイッチ



- LEDは赤の点灯に変わります。

5. 「3」、「4」を繰り返して
メッセージを録音する

- 再生したい順番に録音してください。

6. 録音ボタンを1回押して
録音モードを終了させる。

録音
ボタン



- LEDが消灯します。

ビッグマックの使い方
～録音～



ATライブラリー

1. 本体背面の電源スイッチを入れる



電源

2. 本体背面の録音ボタン(RECORD)
を押し続ける

録音
ボタン



- LEDが赤く点灯します。

3. 上面スイッチを
押しながら録音する

上面
スイッチ



- 録音されている間、LEDは赤く点滅します。

4. 録音が終了したら、上面スイッチ
から手を離す



- LEDは赤の点灯にかわります。

5. 録音ボタン(RECORD)を押して録音モードを終了させる。

録音
ボタン



- LEDが消灯します。

ビッグマックの使い方 ～おもちゃのスイッチとして～



※録音したメッセージの再生中に
ビッグストップ/リズストップをス
イッチとしておもちゃなど動かす
ことができます。

ATライブラリー

1. 本体背面の電源スイッチは
OFFにする



電源
スイッチ

- カチッと音がするまで回します。

2. 外部出力端子を本体背面の
「TOY/APPL」に差し込む



TOY/APPL

上面スイッチを押す

上面
スイッチ



- おもちゃが動きます。

外部出力端子がないとき、、、

- BDアダプタを使います。



3. BDアダプタと付属のトイケーブル
を接続する



接続



4. トイケーブルを本体背面の
「**SWITCH**」に接続する



SWITCH



5. 上面スイッチを押す



上面
スイッチ

- ・おもちゃが動きます。

ビッグマックの使い方 ～外部スイッチを使い操作する～



ATライブラリー

1. 本体背面の電源スイッチは OFFにする



電源
スイッチ

- ・カチッと音がするまで回します。

2. 外部スイッチを本体背面の 「SWITCH」に差し込む



「SWITCH」

3. 本体の電源を入れる



電源
スイッチ

- ・カチッと音がするまで回します。

4. 上面スイッチを押す



上面
スイッチ

- ・録音した音声が生再生されます。

ビッグマックの使い方 ～再生～



ATライブラリー

1. 本体背面の電源スイッチを入れる



電源
スイッチ

2. 本体背面の録音ボタン(RECORD)を押し続ける



- LEDが赤く点灯します。

3. 上面スイッチを押しながら録音する



- 録音されている間、LEDは赤く点滅します。

4. 録音が終了したら、上面スイッチから手を離す



- LEDは赤の点灯にかわります。

5. 録音ボタン(RECORD)を押して録音モードを終了させる。



- LEDが消灯します。

リトルマックの使い方



1つの音声を録音・再生するシンプルなVOCA(Voice Output Communication Aid)です。
120秒の録音・再生が可能です。
60アダプター(別売)などを用いて電動おもちゃを接続することができます。音声が続いている間おもちゃが動きます。
外部スイッチの接続が可能です。

ATライブラリー

～録音～

1. 電源を入れる



電源

- カチッと音がするまで回してください。

2. 録音ボタン「RECORD」を長押しする



録音

- LEDが点灯します。

3. 上面スイッチを 押しながら録音する



上面スイッチ

- 120秒録音できます。

4. 録音が終わったら、 上面スイッチを離す



5. 電源を切る



電源

- カチッと音がするまで回してください。

～再生～

1. 電源を入れる



電源

- カチッと音がするまで回してください。

2. 上面スイッチを押す



上面スイッチ

- 音量は電源スイッチを回して調節してください。

3. 使い終わったら電源を切る



電源

- カチッと音がするまで回してください。